

## Calcul des hauteurs et largeurs hors-tout

Attention : Les dimensions hors-tout sont en mm, et sont indiquées à titre indicatif. Veuillez confirmer ces dimensions auprès de notre service client avant toute validation de commande.

TOUTES FAMILLES (sauf porte à recouvrement) SIMPLE VANTAIL - SIMPLE ACTION		
Type d'huisserie	Hauteur HT	Largeur HT
Huisseries bois	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Traverse-15)	(Largeur vantail + 4) + 2*(Epaisseur Montant-15)
Huisseries bois 4 côtés	(Hauteur vantail + 5) + 2*(Epaisseur Traverse-15)	(Largeur vantail + 4) + 2*(Epaisseur Montant-15)
Huisseries bois 3 côtés (double feuillure)	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Traverse-30)	(Largeur vantail + 4) + 2*(Epaisseur Montant-30)
Huisserie métallique	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail + 4) + 2*(Epaisseur Parement)
Huisserie métallique profil réhabilitation porte EI60	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail + 4) + 2*(Epaisseur Parement)
Huisserie métallique profil réhabilitation RH6	(Hauteur vantail + 11) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail + 4) + 2*(Epaisseur Parement)
Huisserie métallique 3 côtés (double feuillure)	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail + 4) + 2*(Epaisseur Parement)

TOUTES FAMILLES (sauf porte à recouvrement) DOUBLE VANTAIL - SIMPLE ACTION				
Type d'huisserie	Hauteur Hors-tout	Largeur Hors-tout		
		Battement	Joint pare-fumée	Joint anti-pince doigt
Huisseries bois	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Traverse-15)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 10) + 2*(Epaisseur Montant - 15)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8) + 2*(Epaisseur Montant - 15)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51) + 2*(Epaisseur Montant - 15)
Huisseries bois 4 côtés	(Hauteur vantail + 5) + 2*(Epaisseur Traverse-15)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 10) + 2*(Epaisseur Montant - 15)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8) + 2*(Epaisseur Montant - 15)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51) + 2*(Epaisseur Montant - 15)
Huisseries bois (double feuillure)	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Traverse-30)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 25) + 2*(Epaisseur Montant - 30)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8) + 2*(Epaisseur Montant - 30)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51) + 2*(Epaisseur Montant - 30)
Huisserie métallique	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 10) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51) + 2*(Epaisseur Parement)
Huisserie métallique profil réhabilitation porte EI60	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 10) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51) + 2*(Epaisseur Parement)
Huisserie métallique profil réhabilitation RH6	(Hauteur vantail + 11) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 10) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51) + 2*(Epaisseur Parement)
Huisserie métallique 3 côtés (double feuillure)	(Hauteur vantail + 9) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 25) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51) + 2*(Epaisseur Parement)

REGLES DE DIMENSIONS : EPAISSEUR D'HUISSERIE				
Type	Huisserie bois		Huisserie métallique Traverse	Huisserie métallique Montant
	Epaisseur Traverse	Epaisseur Montant	Epaisseur Parement scellé / banché	Epaisseur Parement scellé / banché
Simple action standard	58	58	25 / 36	25 / 36
Double action standard	72	58	35 / nc	25 / nc
Simple action avec ferme-porte encastré	72	58	25 / 36	25 / 36
Simple action avec option charnières	72	72	40 / 51 (pour Tectus 340)	40 / 51 (pour Tectus 340)
			50 / 61 (pour Tectus 540)	50 / 61 (pour Tectus 540)

## Calcul des hauteurs et largeurs hors-tout

Attention : Les dimensions hors-tout sont en mm, et sont indiquées à titre indicatif. Veuillez confirmer ces dimensions auprès de notre service client avant toute validation de commande.

PORTE A RECOUVREMENT			
Type d'huisserie	Hauteur Hors-tout	Largeur Hors-tout	
		Simple vantail	Double vantail
Huisseries bois	(Hauteur vantail - 1) + (Epaisseur Traverse - 15)	(Largeur vantail - 17) + 2*(Epaisseur Montant- 15)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe- 30) + 2*(Epaisseur Montant - 15)
Huisserie métallique	(Hauteur vantail - 1) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail - 14) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 29) + 2*(Epaisseur Parement)

CHASSIS VITRES	
Hauteur Hors-tout	Largeur Hors-tout
(Hauteur verre + 11) + 2*(Epaisseur Traverse - 25)	(Largeur verre + 12) + 2*(Epaisseur Montant - 25)

DOUBLE ACTION AVEC PIVOT LINTEAU					
Type d'huisserie	Hauteur Hors-tout	Largeur Hors-tout		Double vantail	
		Simple vantail	Joint pare-fumée	Joint anti-pince doigt	Joint pare-fumée
Huisseries bois pour porte Ep. 40 / 50	(Hauteur vantail + 10) + (Epaisseur Traverse)	(Largeur vantail + 3,5) + 2*(Epaisseur Montant)	(Largeur vantail + 24,5) + 2*(Epaisseur Montant)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 2) + 2*(Epaisseur Montant)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 45) + 2*(Epaisseur Montant)
Huisseries bois pour porte Ep. 67	(Hauteur vantail + 10) + (Epaisseur Traverse)	(Largeur vantail + 2) + 2*(Epaisseur Montant)	(Largeur vantail + 23) + 2*(Epaisseur Montant)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 1) + 2*(Epaisseur Montant)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 42) + 2*(Epaisseur Montant)
Huisseries bois sans montants	(Hauteur vantail + 10) + (Epaisseur Traverse)			(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 13) + 2*(Epaisseur Montant)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 56) + 2*(Epaisseur Montant)
Huisserie métallique	(Hauteur vantail + 12) + (Epaisseur Parement)	(Largeur vantail + 4) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail + 23) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 3) + 2*(Epaisseur Parement)	(Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 46) + 2*(Epaisseur Parement)

REGLES DE DIMENSIONS : EPAISSEUR D'HUISSERIE				
Type	Huisserie bois		Huisserie métallique Traverse	Huisserie métallique Montant
	Epaisseur Traverse	Epaisseur Montant	Epaisseur Parement scellé / banché	Epaisseur Parement scellé / banché
Simple action standard	58	58	25 / 36	25 / 36
Double action standard	72	58	35 / nc	25 / nc
Simple action avec ferme-porte encastré	72	58	25 / 36	25 / 36
Simple action avec option charnières	72	72	40 / 51 (pour Tectus 340) 50 / 61 (pour Tectus 540)	40 / 51 (pour Tectus 340) 50 / 61 (pour Tectus 540)